MODELS 120, 124 & 128 REGISTER HEATERS

THESE INSTRUCTIONS READ AND SAVE

WARNING

- ELECTRICAL CODE AS APPLICABLE. FOR SAFETY, THIS PRODUCT MUST BE GROUNDED. IF YOU ARE UNFAMILIAR WITH METHODS OF INSTALLING ELECTRICAL WIRING, SECURE THE SERVICES OF A QUALIFIED ELECTRICIAN. ALL ELECTRICAL WORK MUST BE DONE IN ACCORDANCE WITH LOCAL OR NATIONAL
- WHEN WIRING, SERVICING OR CLEANING THIS UNIT, TURN OFF POWER AND LOCK OUT SERVICE PANEL. FAILURE TO DO SO COULD ALLOW OTHERS OR THERMOSTAT TO TURN ON POWER UNEXPECTEDLY WHICH MAY CAUSE FATAL ELECTRICAL SHOCK.
- To avoid electrical shock:

 DO NOT install unit in a tub or shower enclosure or any location where it may come in contact with
- NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower.
- 4. DO NOT install this unit in an area where chemicals or other flammables are stored or used. Explosion and fire may result.

(

- This product may ONLY be installed horizontally in a wall. DO NOT MOUNT IN ANY OTHER POSITION.
- Install heater at least 6" from floor or any adjacent vertical surface.
- DO NOT locate heater behind a door, furniture, drapes, etc., where the air flow to the unit would be restricted.
- 4. Provide heater with an appropriately-rated electrical circuit to prevent tripped breakers or blown fuses (See chart below.)
- Ġ DO NOT CONNECT HEATER TO DIMMER SWITCH OR SPEED CONTROL.
- 6 To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc., off power unit.
- Please read specification label on product for further information and requirements.

ס

INSTALLATION

This heater is intended to be used to supply supplemental heat from a wall location in new or existing construction.

The heater can be operated using the Broan Model 86 Line-Voltage Thermostat from a wall location. Purchase the control separately.

Plan to supply the heater with proper line voltage and appropriate power cable.

NOTE: Power can be tapped from a nearby circuit depending on the heater wattage required and the amperage rating of the circuit.

Heater can be converted to half-wattage to avoid over-loading such circuits.

The table below lists the ratings for each model.

	128		124			120		MODELS
208	240	208	240	120	802	240	120	VOLTS
7.21/3.61	6,33/4.16	5.41	6.25	12.5/6.25	3,61	4.16	8.33/4.16	AMPS
1500/750	2000/1000	1125	1500	1500/750	750	1000	1000/500	WATTS
5120/2560	6827/3413	3840	5120	5120 /2560	2560	3413	3413/1707	BTU/HR

MODELOS 120, 124 Y 128 CALENTADORES DE REJILLA LEAY CONSERVE

ADVERTENCIA

ESTAS INSTRUCCIONES

LOCALES Y/O NACIONALES CORRESPONDIENTES.

PARA SU SEGURIDAD, ESTE PRODUCTO DEBE

SER CONECTADO A TIERRA. SI USTED NO

ESTA FAMILIARIZADO CON LOS METODOS DE

INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO,
OBTENGA LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA
COMPETENTE.

2. AL HACER EL CABLEADO, LIMPIEZA O DAR
POTENCIA Y ASEGURE EL PANEL DE SERVICIO.
EL NO HACERLO PUEDE HACER POSIBLE QUA
OTRAS PERSONAS O EL TERMOSTATO ACTIVE LA
ENERGIA EN FORMA INESPERADA, LO QUE PUEDE
CALAGRAT UN GOPE ELECTRICO MORTAL. TODO EL TRABAJO ELECTRICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LOS CODIGOS ELECTRICOS

3

- 'n
- ώ
- Para evitar descarga eléctrica:

 NO instale la unidad en una bañera o recinto ducha, ni en ningún lugar donde pueda entrar contacto con el agua.
- 4 NUNCA coloque un interruptor en un lugar que pueda ser alcanzado desde una bañera o ducha.
 NO instale esta unidad en un área donde se almacenen o usen productos químicos u otros productos inflamables.
 De lo contrario, pueden producirse explosiones e incendios.

CUIDADO

- Este producto SOLAMENTE se puede instalar horizon-talmente en una pared. NO LO MONTE EN NINGUNA OTRA POSICION.
- 'n Instale el calentador por lo menos a 15,24 cm (6 pulg.) de distancia del piso o de alguna superficie vertical adyacente.
- ώ NO COLOQUE el calentador detrás de una puerta, muebles, cortinas, etc., donde el flujo de aire a la unidad se encuentre restringido.
- Proporcione un circuíto eléctrico de capacidad nominal al calentador, a fin de impedir la desconexión de disyuntores o quemado de fusibles. (Véase el diagrama
- Ò
- 7 ò NO CONECTE EL CALENTADOR A UN VARIADOR DE LUZ O UN CONTROL DE VELOCIDAD.
 Para evitar daños al cojinete del motor e impulsores ruidosos y/o desequilibrados, mantenga la unidad de energía alejada de rocios de yeso, polvo de construcción, etc.
- Para más información y requisitos, lea la etiqueta especificación sobre el producto.

FIG. 1 GRILLE/ REJILLA DRYWALL/ PARED DE YESO POWER CABLE/ CABLE DE ENERGIA HEATER 'HOUSING/ CAJA DEL CALENTADOR WALL STUD/ VIGA DE LA PARED

INSTALACION PLANIFICACION DE

5

o una ya existente. calentador ha sido diseñado para proporcionar calefacadicional desde una pared en una construcción nueva

El calentador se puede poner en funcionamiento desde una pared usando el termostato de tensión de línea Broan Modelo 86. Adquiera los controles en forma separada.

Planifique proporcionar al calentador la tensión de línea y cable de energía eléctrica apropiados.

NOTA: La energía se puede tomar de un circuito cercano, lo que dependerá del vatiaje requerido del calentador y amperaje nominal del circuito.

El calentador se puede convertir a mitad de vatiaje para evitar sobrecargar dichos circuitos.

INSTALLER: Leave This Manual With The Homeowner. HOMEOWNER: Use and Care Information on Page 3. INSTALADOR: Deje este manual con el dueño de casa. DUEÑO DE CASA: Información del uso y mantenimiento en la página 3.

BOLD ratings are factory wired. See "OPTIONAL WIR-ING CONVERSION" section for wattage and voltage conversion instructions.

Follow these basic steps when installing this heater.

- Nail housing to studs.
 Connect power cable.
 Fasten heater assembly and grille to housing. (FIG. 1)

THE HOUSING PREPARE

- Remove the retaining screw, unplug wiring harness and lift heater assembly from housing. (FIG. 2)
- Ņ Slide the wiring cover out of housing. (FIG. 3)

NSTALL THE HEATER

(16"-ON-CENTER STUDS ONLY)

NOTE: Locate housing at least 6" from the floor and any adjacent walls.

- Choose which side of housing will be mounted directly to a wall stud. Then insert a mounting bracket from the opposite side into the channel at the top of the housing. (FIG. 4)
- 'n Use measuring guide on side of housing to position housing so that it will be flush with finished wall. Drive to (2) nails through the holes on side of housing and into stud. (FIG. 5)
- Extend mounting bracket, level housing, and nail to other stud. (FIG. 6)

(24" ON-CENTER STUDS ONLY)

- Choose which side of housing will be mounted directly to a wall stud. From this side, push a mounting bracket as far as possible into the channel at the top of the housing.
- NOTE: Locate housing at least 6" from the floor and any adjacent walls.
- 'n Use measuring guide on side of housing to position housing so that it will be flush with finished wall. Drive two (2) nails through the holes in side of housing and into stud. (FIG. 7)
- ώ Secure the two (2) mounting brackets together (with screw supplied). Level housing and nail to opposite stud, as shown.

WIRE THE HEATER

(ALL INSTALLATIONS)

- **NOTE:** Use other housing knockout when wiring units in parallel. (FIG. 8) Feed electrical power cable through open knockout in corner of housing and attach with appropriate connector. Allow 6° of wire inside of housing.
- Й Connect black to black, white to white. Use grounding clip to attach green or bare wire to housing. Replace wiring cover. (FIG. 9)

CONVERSIONS **OPTIONAL WIRING**

(FIGS, 10, 11, 12)

Conversion to half-wattage. (FIG. 10)


The heater will produce less heat and use less electricity if converted to half-wattage.


Disconnect ONE of the two (2) black wires (with insulated terminals) from the motor.

Ν 120 VAC to 240 VAC Conversion (FIGS. 11 & 12)


These he 240 VAC. (Factory-wired 120 VAC Models 120 and 124 ONLY) heaters can be converted to operate 읔


- Disconnect ONE of the two (2) black wires (with insulated terminals) from the motor.
- Disconnect the two (2) white wires (with insulated terminals) from each other. Do not remove the white wire from beneath plastic wire tie.
- 3) Connect the black wire to the white wire. NOTE: When heater is converted from 120 VAC to 240 VAC, half-wattage conversion is not possible.



















La tabla abajo demuestra el grado para cada modelo.

MODELOS VOLTIOS	VOLTIOS	AMPS	VATIOS	BTU/HR
	120	8.33/4.16	1000/500	3413/1707
120	240	4.16	1000	3413
	208	3.61	750	2560
	120	12.5/6.25	1500/750	5120 /2560
124	240	6.25	1500	5120
	208	5.41	1125	3840
128	240	6.33/4.16	2000/1000	6827/3413
	208	721/3 61	1500/750	0.000/0000

El cableado viene de fábrica para las corrientes nominales en letras oscuras. Sección "CONVERSIONES DE CA-BLEADO ORIGINAL" encontrará las instrucciones de vatiaje y conversion de tension

Al instalar este calentador, siga estos pasos básicos:

- Clave la caja en las vigas.
 Conecte el cable de potencia.
 Fije el conjunto del calentador y la rejilla a la caja.
 (FIG. 1)

PREPARACION DE LA CAJA

- Saque el tornillo de retención, desenchufe el conjunto de cables preconfigurado y saque de la caja el conjunto del calentador. (FIG. 2)
- 'n Saque la cubierta de la caja. (FIG. 3)

DEL CALENTADOR INSTALACION

OLAMENTE)

NOTA: sitúe la caja a no menos de 15,24 cm (6 pulg.) del piso o cualquier pared adyacente.

- Elija cuál lado de la caja se va a montar directamente a una viga de la pared. Después, meta un soporte de montaje, desde el lado opuesto, dentro del canal en la parte superior de la caja. FIG.
- Use la guía de medida que está en el lado de la caja para colocar ésta a nivel con la pared terminada. Pase dos (2) clavos por los aguieros en el costado de la caja y clávelos en la viga de la pared. (FIG. 5)

- 3. Extienda los soportes de montaje, nivele la caja, y clave a la otra viga. (FIG. 6)

 (VIGAS DE 60,96 CM (24 PULG.) DE CENTRO)

 1. Elija cuál lado de la caja se va a montar directamente a la viga de la pared. Desde este lado, meta un soporte de montaje hasta lo más profundo que se pueda dentro del canal en la parte superior de la caja.

 NOTA: sitúe la caja cuando menos 15,24 cm (6 pulg.) del piso y cualquier pared cercana.

 2. Use la guía de medida que está en un costado de la caja para colocar ésta para que quede a nível con la pared terminada. Pase dos (2) clavos por los aguieros en el lado de la caja y clávelos en la viga de la pared.
- Fije los dos (2) soportes de montaje juntos (con el tornillo que se incluye). Nivele la caja y clávela a la viga opuesta, tal como se muestra.

EL CALENTADOR CABLEANDO

(TODAS LAS INSTALACI

- Traiga el cable de energía eléctrica por la abertura del disco removible en una esquina de la caja y fije con el conector apropiado. Deje 15,24 cm (6 pulg.) de cable dentro de la caja.

 NOTA: use otro disco removible cuando cablee unidades en paralelo. (FIG. 8)
- Conecte negro a negro, blanco a blanco. Use el sujetador para conexión a tierra para fijar el alambre verde o descubierto a la caja. Coloque de nuevo la cubierta de cableado. (FIG. 9)

CONVERSIONES DE CA-BLEADO OPCIONALES

(FIGS. 10, 11, 12)

- Conversión a medio vatiaje (FIG. 10)
 El calentador produce menos calor y u
 electricidad si se convierte a medio vatiaje Desconecte del motor UNO de los dos (2) cables negros (que tienen terminals aisladas). y usa menos
- N Conversión de 120 VCA a 240 VCA (FIGS. 11 y 12) (Solamente modelos 120 y 124 cableados de fábrica para 120 VCA).
- Estos calentadores de pueden convertir para que funcionen en 240 VCA.

COMPLETE

- (NEW CONSTRUCTION)

 1. A housing mask has been provided to lead to construction dust, drywall spray, paint, etc. damaging heater. keep from
- Bend the flaps on the mask and push it into the heater housing.
- NOTE: Mask can be put in place before or after heater assembly is reinstalled.

Remove mask before operation.

- Remove mask before (ALL INSTALLATIONS)
 Secure heater assem Secure heater assembly with retaining screw and plug wiring harness into receptacle.
- 4. Fasten grille to heater with two (2) screws provided (FIG. 13)
- Ö Turn on power at service entrance. Turn thermostat to its highest setting and make sure heating element and blower come on. Then turn it to its lowest setting and make sure element and blower shut off.

USE T AND CARE

WARNING

DISCONNECT ELECTRIC POWER AT SERVICE ENTRANCE BEFORE CLEANING OR SERVICING UNIT.

THERMAL OVERLOAD PROTECTOR

CLEANING If heater fails to operate when thermostat is turned to its highest setting: Turn power off at service entrance. Remove grille and press button marked "RESET".

Clean the heater assembly using the round brush tool on your vacuum cleaner. Remove large accumulations of dust, lint, etc., that might impede the flow of air through the heater. Such blockage will lower its efficiency and create a possible overheating condition.

To clean grille, use a soft cloth which has been moist-ened with household window cleaner.

CAUTION: METAL AND ELECTRICAL PARTS SHOULD NEVER BE IMMERSED IN WATER.

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANNTES, EXPRESS OR MAPLED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED IN, MAPLED WARRANHTES, OF MERCHANTABILLITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUDRESCENT LAMP STARTERS, TUBES, HALDGEN AND INCAMDESCENT BULES, FUSES, FUTERS, QUICTS, RODO, FARS, WALL, CAPS AND OTHER ACCESSORIES FOR DUCTING. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-Nutrone), laulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow imitation on lower forg an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE RENEDY UNDER THIS WARRANTY BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supprisedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTione at the address or telephone number below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any delect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC 926 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 www.broan.com 800-558-1711





FIG. 5 HALF-WATTAGE CONVERSION CONVERSIÓN DE MEDIO VATIAJE

(2) BLACK WIRES (connected to motor)
(2) CABLES NEGROS (conectados al motor)

Ġ



<u>무</u>G. 11 -120VAC TO 120VAC TO 240VAC CONVERSION CONVERSION DE 120VCA A 240VCA

CABLES BLANCOS WHITE WIRES BLACK WIRE (from motor)
CABLE NEGRO (del motor)






FIG. 12





- Desconecte del motor UNO de los dos (2) cables negros (que tienen terminal aislada).
- ${\underline{\mathcal{N}}}$ Desconecte los dos (2) cables blancos (con terminales aisladas). No saque el cable blanco debajo del enlace

NOTA: cuando el calentador se convierte d a 240 VCA, no es posible convertir a medio de cable plástico. Conecte el cable negro al cable blanco. 120 VCA

ω

COMPLETANDO NSTALACION 5

(CONSTRUCCIONES NUEVAS)

- Una cubierta de caja se incluye para evitar que el polvo de construcción, rocíos de yeso, pintura, etc. dañen el calentador.
- Doble las aletas en la cubierta y empújela dentro de caja del calentador. Ω
- **NOTA**: la cubierta se puede poner en su lugar antes después de reinstalar el conjunto del ventilador. 0
- 2. Quite la cubierta antes de la operación. (TODAS LAS INSTALACIONES)

- ω Fije el conjunto del calentador con el tornillo de retención y enclufe el conjunto de cables preconfigurado al
- 4. Fije la rejilla al calentador con dos (2) tornillos que se incluyen.
- Conecte la potencia en la entrada de servicio. Ponga el termostato en su graduación más alta y compruebe que el elemento de calor y el soplador se enciendan. Póngalo después en su graduación más baja y compruebe que el elemento y el soplador se apaguen.

USOY MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA -

DESCONECTE LA POTENCIA EN LA ENTRADA DE SERVICIO Y ASEGURE EL PANEL ANTES DE HACER LA LIMPIEZA O DAR SERVICIO A LA UNIDAD.

PROTECTOR DE SOBRECARGA TERMICA
Si el calentador no funciona cuando el termostato está
prendido en su graduación más alta: apague la energía
en la entrada de servicio. Quite la rejilla y oprima el botón
marcado "RESET":

LIMPIEZA

Limpie el conjunto de calentador usando el cepillo redondo de su aspiradora. Saque las acumulaciones grandes de polvo, pelusa, etc., que puedan impedir el flujo de aire por el calentador. Ese bloque o disminuirá la eficiencia y creará una posible condición de sobrecalentamiento.

Para limpiar la rejilla, use un trapo suave humedecido con limpiador de ventanas casero.

CUIDADO: LAS PIEZAS METALÍCAS Y ELECTRICAS NUNCA SE DEBEN SUMERGIR EN AGUA.

BARANTIA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO
BROAT-NUTONE GARANTIA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO
BROAT-NUTONE GARANTIA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO
BROAT-NUTONE GARANTIA BROAN-NUTONE LIMITADA POR UN AÑO
GARANTIA PROPOSITO A PARTÍCULAR.

DE LIMITADAS, CARANTIAS, EXPLICITAS DI MENICITAS DICCUYENDO,
PERO NOI IMITADAS, AGARANTIAS EXPLICITAS DI COMERCIALIZACION
DENOI CONTROLLAR, SUR LICITAR DE COMERCIALIZACION
O NOI IMITADAS, AGARANTIAS UN PLICITAS DE COMERCIALIZACION
O RATTIUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS EL LIURESCENTES NI
LA PRESENTE CARANTIA NO CUBRE LOS TUBOS DE TECHO O PAREDES
PUBLICAS.

FUSIBLES, FILITOS, CONDUCTOS, TAPONES DE TECHO O PAREDES
PUBLICAS CUBRETAS DE LOS TUBOS.

PUBLICAS CUBRETAS DE LOS TUBOS DE TECHO O PAREDES
PUBLICAS CUBRETAS DE LOS TUBOS.

LA DIBLOGACION DE BROAN-NUTONE, DEBERA AGURO REPUBLICA DE RECURSO LECAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA CARANTIA,

BROAN-NUTORE NO SELRA RESPONSABLE DER DE NUSO SELRAMA ARAZ DEL
LA DELIGAMENTES, DE PARA PRODUCTO, ABUNDOS ESTAGOS NO PERMINE

LOS OLISCISION DEL RECURSO LECAL DEL COMPRADOR BAJO ESTA CARANTIA,

BROAN-NUTORE NO SELRA RESPONSABLE DER DE NUSO SUCIDENTALE A

CONSIGUIENTES, DE PRODUCTO, ABUNDOS ESTAGOS ON PERMINE

LOS OLISCISION DEL COMPRADOR BAJO ESTA CARANTIA

BROAN-NUTORE NO SELRA RESPONSABLE DER DE NOBLES DE REAL DE LOS

CONSIGUIENTES, DE LORA DEL COMPRADOR BAJO ESTA CARANTIA

BROAN-NUTORE NO SELRA RESPONSABLE DER DE NOBLES SE SEL

26 W. State Street, Hartford, Wisconsin 53027 ww.broan.com 800-558-1711

KEY NO. NUMERO DE CODIGO	PART NO. NUMERO DE PIEZAS	DESCRIPTION	DESCRIPCION
	97008853	Housing	Caja
2	98003036	Mounting Bracket (2 Required)	Soporte de montaje (se requieren 2)
ω	*	#8-18 Sheet Metal Nut (2 Required)	Tuerca de lámina de metal #8-18 (se requieren 2)
4	99390015	Grounding Clip	Fijador de conexión a tierra
Οī	97005422	Receptacle Assembly	Conjunto de enchufe
6	98006975	Wiring Cover	Cubierta de cableado
7	99020130	Blower Wheel	Rueda del soplador
8	99080248	Motor (Models 120 and 124)	Motor (Modelos 120 y 124)
	99080252	Motor (Model 128)	Motor (Modelo 128)
9	99270735	Tab Adaptor	Adaptador de lengüeta
10	99030194	Thermal Overload	Sobrecarga térmica
⇉	99271091	Guard	Protector
ನ	98006974	Element Bracket	Elemento de soporte
ದ	99150491	Screw, #8-18 x 3/8 Ph. Pan Head (5 Required)	Tornillo phillips, #8-18 x 3/8 cabeza grande (se requieren 5)
14	99270741	Heating Element (Model 120)	Elemento de calor (Modelo 120)
	99270725	Heating Element (Model 124)	Elemento de calor (Modelo 124)
	99270742	Heating Element (Model 128)	Elemento de calor (Modelo 128)
5	93270619	Wire Clamp	Sujetador de cable
16	97008682	Partition Plate Assembly	Conjunto de placa separadora
17	99260428	Nut, #6-32 x 5/16 Keps (2 Required)	Tuerca, keps #6-32 x 5/16 (se requieren 2)
18	97008856	Plug Assembly	Conjunto de enchufe
19	97008678	Overload Wire Assembly	Conjunto del cable de sobrecarga
20	*	Screw, #8-18 x 5/8 Ph. Pan Head	Tornillo, #8-18 x 5/8 cabeza grande
21	97013821	Grille (Includes Parts Bag**)	Rejilla (incluye Bolsa de piezas **)
22	*	Grille Screw (2 Required)	Tornillo de rejilla (Se requieren 2)
23	93270493	Wire Tie	Lazo de cable
24	99140470	Screw, #8-18 x 3/8 Ph. Truss Head	Tornillo phillips de enlace #8-18 x 3/8
*	97008724	Parts Bag (contains Key Nos. 3, 20 & 21)	Bolsa de piezas (incluye Numeros de codigos 3, 20, y 21)

^{*}Standard hardware - may be purchased locally.

*Herrajes estandar - pueder comprarse localmente.

*Not shown.

*No ilustrad.

*No ilustrad.

Always order replacement parts by "PART NO."— NOT by "KEY NO."

Encargue siempre piezas de reemplazo por NÚMERO DE PIEZA, y NO por NÚMERO DE CÓDIGO.